

Bem vindo ao Guia do usuário, aqui você encontrará as orientações de utilização do Sistema de comunicação predial "**Intelbras Maxcom**", instalado pela "**Kbear Serviços de Muriaé**".

1. Operações Básicas do Interfone (Interno):

1.1 Comunicação com a Portaria: **Digite 94**

1.2 Comunicação com Porteiro Externo: **Digite 95**

(Ao acionar a função 95, o porteiro da rua atenderá automaticamente possibilitando a conversação).

1.3 Comunicação com outros apartamentos: **Digite o nº do Apt**

1.4 Acionamento da Fechadura: **Digite ****

(Para acionar a fechadura, é necessário que haja comunicação ativa entre o apartamento e a Unidade Externa (Rua), portanto caso queira acionar a fechadura e não estiver em conversação é necessário acionar a função 95 primeiro).

2. Operações Avançadas do Interfone (Interno):

2.1 Função "Não Perturbe": **Ativar Digite #607 1 00**

Desativar Digite #607 0 00

(Com esta função ativa, somente a portaria consegue se comunicar com o apartamento)

2.2 Cadastramento/Alteração de Senha de Usuário*:

Ligue para o porteiro Externo (digite 95), após a emissão de 2 bipes

Digite # + 1 + Senha antiga + Senha Nova + nº Apt + ##

(A senha padrão de fábrica é 000, para o primeiro cadastro)

3. Operações Básicas do Porteiro Externo (Rua):

3.1 Ligar para apartamento: **Digite o nº do apt.**

3.2 Ligar para portaria: **Acione a tecla "Portaria"**

3.3 A tecla "Anula" encerra a chamada.

4. Operações Avançadas do Porteiro Externo (Rua)*:

4.1 Acionar fechadura por senha:

Acione a Tecla "Senha" + 1 + Senha + nº Apt

*(Esta função pode ser bloqueada por opção do condomínio)

Conheça a Kbear, acesse www.kbear.com.br e conheça todos os nossos serviços.